



Produktdatenblatt

Mars 2

Mars 2-E



KiLiAN Fire & Safety GmbH & Co.KG

Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel

Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502

Fax: +49 (0)9922/802586

Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de



Mars 2



Mars 2 8018/A



Mars 2-E 8024/A



Einsatzhandschuh aus Fire Block Leder, der wasser- und ölabweisend ist und auch bei größter Hitze keinen Schrumpf aufweist. Der Allrounder für den Einsatz im gesamten Tätigkeitsbereich der Feuerwehr.

Durch das in der Innenhand teils aufgearbeitete Silikon/Carbonbeschichtete Kevlar® bietet der Handschuh in diesem Bereich einen schnitt-, rutsch- und abriebfesten Schutz. Mars 2 ist mit hitzebeständigen Kevlar® gefüttert. Der Handschuh ist mit langer Fire Block Lederstulpe und in kurzer Version mit einem 100% Kevlar® Strickbund erhältlich.

Größen

5 (XXS) - 6 (XS) - 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL) - 12 (XXXL)

Zertifizierung / Leistungsstufe



EN 659:2003+A1:2008

Prüfung	Min. Anforderung	Mars 2
Abrieb EN 388 (höchste Stufe: 4)	3	4
Schnittfestigkeit EN 388	2	2
Weiterreissfestigkeit EN 388	3	3
Stichfestigkeit EN 388	3	4
Strahlungshitzeschutz EN ISO 6942	min 20 s	27,8 s
Kontaktshitzeschutz - trocken EN 702 / 250°C	min 10 s	14,2 s
Hitzeschrumpf Handschuh ISO 17493	≤ 5 %	0,0 %
Tastgefühl EN 420	1	5

Details

- **Hülle**
Oberhand: Fire Block Leder
Innenhand: Fire Block Leder
- **Futter**
Oberhand: 100% Kevlar®
Innenhand: 100% Kevlar®



Waschanleitung

- Feinwaschmittel (ACHTUNG! ohne Weichspüler - löst die Imprägnierung) verwenden
- Feinwaschprogramm mit 30°C einschalten
- Handschuhe in Längsrichtung ziehen
- Langsam bei Temperatur von max. 30°C trocknen (nicht auf Heizkörper legen!)
- Im Trockenzustand Handschuhe leicht in Breitenrichtung ziehen
- Mit der Hand in Form bringen

Tipps und Tricks

- Verschlüsse, besonders Klettverschlüsse, vor dem Waschen sauber schließen, Karabiner entfernen
- Zur schonenden Waschung kann der Handschuh auch in einem Waschnetzwaschen werden
- Einen Handschuh nie auswringen
- In nassem Zustand vorsichtig mit der Hand hineinfahren und in Form bringen
- Einen Handschuh nie am Heizkörper trocknen
- Handschuh am Finger (nicht am Schaft!) aufhängen

ÖTI - Institut für Ökologie,
Technik und Innovation

Zertifikat Nr 47237
Notified Body CE 0534

